

Base ULM Accès privé

LAT : N 49 38 03

LONG : E 000 52 46

ALT : 499 ft

Radio: Auto-info 123.5

Carburants
OUI SP 98

Gestionnaire terrain:
ULM AIR DRAKKAR
+33 6 62 63 31 80

PISTE(S)

QFU	Surface	Dimensions
11-29	herbe	215x50
<i>Piste préférentielle :</i>		

Tour de piste au Sud Ouest des installations
NE PAS SURVOLER LE VILLAGE SVP.
rabbattants par vent de Nord/Est (piste 29)



Gestionnaire : ULM AIR DRAKKAR

Contact : Barbier Nelly
Tél : +33 6 62 63 31 80 - +33 2 35 91 31 80
mail : francis.aero@orange.fr
Site : www.ulm-airdrakkar.com

[Restauration à proximité, Hangar possible, Gîte à proximité, Camping possible](#)

Observations : PISTE UNIQUEMENT RESERVEE AUX ULM BASES.
BASE ULM INTERDITE AUX PARAMOTEURS -
DZ disponible pour Hélico-Ulm classe 6 (tel avant venue sur la base)

